

Power Button

- ・押すとJCU IIディスプレイが暗くなります
- ・押し続けると、カメラまたはセンターの電源メニューが起動します

SCENE Button - IR

- ・押すとシーン設定を変更します

Manual Focus Buttons

- +遠くに焦点を合わせる
- より近くに焦点を合わせる

COLOR Button - IR

- ・押すとパレットを変更
- ・長押しで極性を変更

Joystick

カメラを管理


- ・カメラをズームするにはひねる
- ・前後に押してカメラを傾ける
- ・左または右を押してカメラを回転

オンスクリーンメニューをナビゲート

- ・左/右/上/下を押してメニュー項目を強調表示
- ・右のジョイスティックボタンを押してメニュー項目を選択
- ・左/右/上/下を押して数値を変更
- ・右のジョイスティックボタンを押してスイッチを切り替え
- ・左のジョイスティックボタンを押して、現在のメニュー項目を終了

JCU LCDメニューをナビゲート

- ・前後に押して上下にスクロール
- ・左のジョイスティックボタンを押して、メニュー項目を選択



MENU Button

- ・押すと画面メニューで有効
- ・押すとメニューを終了

LCD Display

- ・JCU情報と電源メニューオプションを表示

HOME Button

- ・押すとホームの位置に戻る
- ・ホームアイコンが点滅して新しいホームを保存するまで押し続けます

CAMERA Button

- ・押すとアクティブなカメラを選択

View IP Address

- ・JCU IIのジョイスティックの前ボタンを押しながらCOLORボタンを押し続けると、LCDディスプレイにカメラが表示

M400XRのみ



スタート
ガイド

ビデオ追跡





見つける



追跡

ビデオ追跡

- 左ボタンを押して、追跡を解除し、追跡モードを終了



慣性走行

デフォルトユーザーボタン

- ユーザー1 - オートフォーカス
- ユーザー2 - H-Vスタブ
- ユーザー3 - スポットライト

ビデオトラッキング有効

- 右ボタンを押す
- ジョイスティックを使用しターゲットをゲート中央に配置
- 右ボタンを押して、追跡を開始